



Bevor der Techniker kommt – Bitte überprüfen Sie zuerst bei Ihrer CECILIA :

Fehlerquelle	Ursache und Behebung
Die Maschine geht nicht	Ist der Stecker eingesteckt, sind die roten Hauptschalter eingeschaltet? Hat Ihre Steckdose Strom?
Der Milchaufschäumer zieht keine Milch	Ist der rote Hauptschalter links für den Dampfkessel eingeschaltet? Zeigt das Druckmesser ca. 10 Minuten nach dem Einschalten Druck im 1,5-bar-Bereich an? Der schwarze Cappuccinatore (Milchaufschäumer) muss bis zum Anschlag aufgeschoben sein. Ist der Schlauch richtig festgesteckt? Ist der Regulierstift am Milchaufschäumer oben drin? Oder zu locker?
Der Milchaufschäumer zieht noch immer keine Milch obwohl der Dampfdruck bei ca. 1,5 bar liegt.	Im Milchaufschäumer und in der Düse hat sich Milch abgesetzt, bitte reinigen Sie die Milhdüse siehe mit dem Büroklammerdraht (siehe Anlage) oder dem Cappuccinatore-Reiniger. Wenn die Maschine keinen Druck aufbaut oder in den Überdruck geht, bitte ausschalten und den Techniker rufen!
Es kommt kein Wasser aus der Maschine und sie brummt	Bitte sorgen Sie dafür, dass immer Wasser im Tank ist und die Schläuche im Tank im Wasser hängen. Im Wassertank war kein Wasser und die Pumpen haben Luft gezogen. Bitte entlüften Sie das Kaffeesystem: Einen Henkelbecher 0,2 l unter den Kaffeeauslauf stellen. Den Schalter für Kaffee rechts betätigen bis Wasser kommt. Wenn Piepton zu hören ist: Bitte Dampfsystem entlüften: Dampfkesselschalter links (An/Aus) ausschalten und wenn notwendig Dampfkessel abkühlen lassen. Wurde der Filter gerade gewechselt und ist trocken, bitte den Filter wässern und evtl. die Luftblasen im Filter beseitigen. Auch darf der Filter nicht oben schwimmen. Den Hauptschalter links einschalten. Druck vom Dampfkessel über den Drehregler für Teewasser ablassen. Wenn trotzdem kein Wasser kommt, ist wahrscheinlich die Pumpe defekt, bitte den Techniker rufen!
Der Kaffee läuft nicht durch o. nur tröpfchenweise	Das Sieb im Padhalter muss gereinigt werden. Padhalter ohne Pad zuklappen und ausgiebig Heisswasser durchlaufen lassen. Sieb und Auslaufhahn vom abgelagerten Kaffee fett befreien: mit einer KMSReinigungstablette das Kaffee fett lösen, mit einer Zahnbürste bekommt man das Sieb gut sauber. Alles gut durchspülen.
Aus der CECILIA läuft eine schwarze Flüssigkeit aus	Es gibt keine schwarze Flüssigkeit in der Cecilia, das kann nur Kaffee ausgelaufen sein, weil der Padhalter nicht richtig geschlossen wurde oder der Dichtungsring im Padhalter ausgewechselt werden muss. Es läuft Wasser aus, bitte den Techniker rufen!
Der Padhalter lässt sich nicht mehr fest schließen und Wasser läuft am Padhalter runter	Der Anpressdruck lässt sich über Verstellen des Brühkopfs regeln. Nach links dreht man fester. Den Dichtungsring überprüfen im oberen Bereich ggf. Dichtungsring auswechseln. <i>Achtung heiß ! Vorher Ausschalten und abkühlen lassen.</i>
Der Druck ist über 2 Bar	Den Heizkessel für die Dampferzeugung Hauptschalter links sofort ausschalten, bitte den Techniker rufen!